



SZYBKI START

Praca z szyfratorami z serii SL2000

Przygotowanie do pracy oraz programowanie szyfratorów z serii SL2000

! Aby przygotować szyfrator do pracy oraz zaprogramować kody należy w pierwszej kolejności rozpocząć od wykonania procedury Resetu, w której konfigurujemy szyfrator oraz przywracamy kody fabryczne.

1. Procedura Resetu oraz konfiguracja szyfratora

- 1.1. Wyłącz zasilanie i umieść zwórkę na stykach Reset (w przypadku SL2000E podłącz przewód żółto-brązowy do plusa zasilania 12V).
- 1.2. Włącz zasilanie, zamek zasygnalizuje wyzerowanie pamięci EEPROM serią trzech podwójnych sygnałów akustycznych (** ** **).
- 1.3. Przenieś zwórkę z pozycji Reset na pozycję normalną (w przypadku SL2000E odłącz przewód żółto-brązowy od przewodu czerwonego +12V).
- 1.4. Wprowadź kolejno dziesięć cyfr [C1]-[C10] konfigurujących pracę zamka i odczekaj do momentu, gdy zamek zapamięta nowe wartości i wygeneruje serię trzech podwójnych sygnałów akustycznych (** ** **).

Przykład:

Po pojawieniu się sygnałów akustycznych ** ** ** umieść zwórkę w pozycji normalnej (w przypadku SL2000E odłącz przewód żółto-brązowy od plusa zasilania 12V) oraz wprowadź kolejno **0005100010**.

(Zwłoka czasowa przed wyzwoleniem wyjścia przekaźnikowego (00s); czas otwarcia wyjścia przekaźnikowego (5s); czas na domknięcie drzwi (10s); przeprogramowanie Kodu Głównego dozwolone; opcje specjalne wyłączone, kody użytkowników mają długość czterech cyfr; Kod Administratora i Kod Główny mają długość czterech cyfr).

- 1.5. Po zakończeniu procedury resetu z powyższymi ustawieniami konfiguracyjnymi zamek przyjmuje następujące kody domyślne:

Kod Główny: **1111 [KG]**
Kod Administratora: **2222 [KA]**
Kod Użytkownika 01: **3333 [KU]**
Kody Użytkowników 02...55: **BRAK**

2. Programowanie kodów

- 2.1. Przeprogramowanie Kodu Głównego oraz Kodu Administratora: *[Stary KG]#[Nowy KG]# oraz *[Stary KA]#[Nowy KA]#.
- 2.2. Programowanie Kodów Użytkowników: [KA]# by przejść do trybu programowania i następnie:
01#[Nowy kod]# Programuje Kod Użytkownika nr 01.
02#[Nowy kod]# Programuje Kod Użytkownika nr 02.
...
55#[Nowy kod]# Programuje Kod Użytkownika nr 55.
- 2.3 Po tym kroku wciśnij # aby opuścić procedurę programowania kodów.

Pomoc techniczna ROGER jest dostępna w dni robocze:

- od godz. **08.00 do 16.00** pod numerem stacjonarnym **+48 55 267 01 26**
- od godz. **16.00 do 20.00** pod numerem gsm **+48 664 294 087**

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

© 2016 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved. Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl

ROGER sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl

roger[®]