

MODE

Elenco delle procedure di apprendimento del nuovo radiocomando CARTY-R nell'automazione funzionante.



MODE FAST

l'apprendimento del nuovo radiocomando CARTY-R sulla ricevente sarà veloce e automatico:

- Posizionarsi in prossimità dell'automazione (*la radioricevente solitamente è posizionata nella centralina del motore*).
- Premere e tener premuto il pulsante copiato per circa 10" e rilasciarlo solo quando il LED inizia a lampeggiare.
- Attendere lo spegnimento del LED e verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **CARTY-R**.

!!! Se tramite la procedura **FAST** non si riesce ad abilitare il nuovo radiocomando **CARTY-R** può significare che la radioricevente presente in quella automazione sia bloccata. In questi casi è necessario inserire i nuovi radiocomandi con la procedura manuale tramite le istruzioni spiegate nel manuale del produttore.



MODE ENTER

l'apprendimento del nuovo radiocomando CARTY-R sulla ricevente è immediato:

- Posizionarsi in prossimità dell'automazione (*la radioricevente solitamente è posizionata nella centralina del motore*).
- Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **CARTY-R** premendo il pulsante memorizzato 2 volte.



MODE MANUAL

l'apprendimento del nuovo radiocomando CARTY-R sulla ricevente è manuale:

- Per questi modelli di radiocomando attenersi alla procedura del produttore del radiocomando originale.

LOGO	NAME	MODE
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	MANUAL
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	FAST
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	FAST
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	FAST
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	ENTER
APERTO (Somm)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	MANUAL
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	FAST
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	MANUAL
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	MANUAL
BALLAN	FM400, FM400E	MANUAL
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	FAST
BENINCA	IO	MANUAL
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	FAST
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	FAST
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	MANUAL

LOGO	NAME	MODE
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477	MANUAL
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	MANUAL
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	MANUAL
CLEMSA	MASTERCODE MV	ENTER
DASPI	ZERO RC	MANUAL
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	MANUAL
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	FAST
DOORHAN	TRANSMITTER 4	MANUAL
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	MANUAL
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	MANUAL
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	FAST
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	ENTER
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	FAST
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	FAST
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	MANUAL

LOGO	NAME	MODE
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	ENTER
GENIUS	BRAVO, ECHO	FAST
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	FAST
JCM	NEO, TWIN	FAST
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	MANUAL
KBLUE	ETH-TEL01	MANUAL
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	MANUAL
KING GATES	CLIPPER, STYLO	FAST
KLING	KUA, KUA E, KUA S	MANUAL
LABEL	SPYCO	MANUAL
LIFE	FIDO	MANUAL
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	MANUAL
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	MANUAL
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	MANUAL
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	FAST

LOGO	NAME	MODE
MOOVO	MT4G	FAST
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	FAST
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	FAST
NORTON	NEO, TXCD	FAST
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	ENTER
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504	MANUAL
NOVOFERM	MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	MANUAL
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	FAST
PECCININ	TX MENBRANA	MANUAL
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	FAST
PUJOL **	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	MANUAL
RIB	LITHIO	MANUAL
ROPER	NEO	FAST
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	ENTER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	FAST

LOGO	NAME	MODE
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	MANUAL
SEAV	BE HAPPY RS	MANUAL
SECULUX	NEO	FAST
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	MANUAL
SIMINOR	CVXNL, MITTO	FAST
SIMINOR	SIM433	MANUAL
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	MANUAL
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	MANUAL
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	MANUAL
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	FAST
TELCOMA	FM400E, FM400	MANUAL
TOR LIFT	TORMIT4	MANUAL
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	FAST
VDS	ECO-R, TRQ P	FAST