

# MODE

## Procedury uczenia nowego pilota CARTY-R do fabrycznych odbiorników radiowych.



### TRYB FAST

Nauka nowego pilota CARTY-R na odbiorniku będzie szybka i automatyczna:

- Ustaw się w pobliżu automatyki (odbiornik radiowy jest zwykle umieszczony w jednostce sterującej silnika).
- Naciśnij i przytrzymaj skopiowany przycisk przez około 10 "i zwolnij go tylko wtedy, gdy dioda LED zacznie migać.
- Poczekaaj, aż dioda LED się wyłączy i sprawdź, czy nowy pilot zdalnego sterowania CARTY-R działa prawidłowo.

!!! Jeśli procedura FAST nie powiedzie się i odbiornik radiowy nie przyjmie nowego pilota CARTY-R, oznacza to że odbiornik radiowy ma zablokowaną funkcję zdalnego programowania. W takich przypadkach konieczne jest programowanie nowych pilotów ręcznie zgodnie z instrukcją danego producenta odbiornika radiowego.



### TRYB ENTER

Nauka nowego pilota CARTY-R w odbiorniku jest natychmiastowa:

- Ustaw się w pobliżu automatyki (odbiornik radiowy jest zwykle umieszczony w jednostce sterującej silnika).
- Sprawdź poprawność działania nowego pilota CARTY-R, naciskając przycisk zapamiętany 2 razy.



### TRYB MANUAL

Nauka nowego pilota CARTY-R w odbiorniku jest ręczna:

- Dla tych modeli sterowania radiowego postępuj zgodnie z procedurą oryginalnego producenta sterowania radiowego.

LOGO	NAME	MODE
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	<b>MANUAL</b>
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	<b>FAST</b>
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	<b>FAST</b>
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	<b>FAST</b>
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	<b>ENTER</b>
APERTO (Somm)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	<b>MANUAL</b>
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	<b>FAST</b>
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	<b>MANUAL</b>
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	<b>MANUAL</b>
BALLAN	FM400, FM400E	<b>MANUAL</b>
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	<b>FAST</b>
BENINCA	IO	<b>MANUAL</b>
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	<b>FAST</b>
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	<b>FAST</b>
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	<b>MANUAL</b>

LOGO	NAME	MODE
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477	<b>MANUAL</b>
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	<b>MANUAL</b>
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	<b>MANUAL</b>
CLEMSA	MASTERCODE MV	<b>ENTER</b>
DASPI	ZERO RC	<b>MANUAL</b>
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	<b>MANUAL</b>
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	<b>FAST</b>
DOORHAN	TRANSMITTER 4	<b>MANUAL</b>
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	<b>MANUAL</b>
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	<b>MANUAL</b>
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	<b>FAST</b>
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	<b>ENTER</b>
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	<b>FAST</b>
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	<b>FAST</b>
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	<b>MANUAL</b>

LOGO	NAME	MODE
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	<b>ENTER</b>
GENIUS	BRAVO, ECHO	<b>FAST</b>
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	<b>FAST</b>
JCM	NEO, TWIN	<b>FAST</b>
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	<b>MANUAL</b>
KBLUE	ETH-TEL01	<b>MANUAL</b>
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	<b>MANUAL</b>
KING GATES	CLIPPER, STYLO	<b>FAST</b>
KLING	KUA, KUA E, KUA S	<b>MANUAL</b>
LABEL	SPYCO	<b>MANUAL</b>
LIFE	FIDO	<b>MANUAL</b>
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	<b>MANUAL</b>
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	<b>MANUAL</b>
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	<b>MANUAL</b>
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	<b>FAST</b>

LOGO	NAME	MODE
MOOVO	MT4G	<b>FAST</b>
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	<b>FAST</b>
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	<b>FAST</b>
NORTON	NEO, TXCD	<b>FAST</b>
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	<b>ENTER</b>
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504	<b>MANUAL</b>
NOVOFERM	MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	<b>MANUAL</b>
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	<b>FAST</b>
PECCININ	TX MENBRANA	<b>MANUAL</b>
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	<b>FAST</b>
PUJOL **	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	<b>MANUAL</b>
RIB	LITHIO	<b>MANUAL</b>
ROPER	NEO	<b>FAST</b>
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	<b>ENTER</b>
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	<b>FAST</b>

LOGO	NAME	MODE
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	<b>MANUAL</b>
SEAV	BE HAPPY RS	<b>MANUAL</b>
SECULUX	NEO	<b>FAST</b>
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	<b>MANUAL</b>
SIMINOR	CVXNL, MITTO	<b>FAST</b>
SIMINOR	SIM433	<b>MANUAL</b>
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	<b>MANUAL</b>
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	<b>MANUAL</b>
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	<b>MANUAL</b>
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	<b>FAST</b>
TELCOMA	FM400E, FM400	<b>MANUAL</b>
TOR LIFT	TORMIT4	<b>MANUAL</b>
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	<b>FAST</b>
VDS	ECO-R, TRQ P	<b>FAST</b>