

Shenzhen Scimagic Technology Development Co., Ltd.

<http://www.szscimagic.com>E: jason@scimagic.com.cn

Podręcznik Normstahl

Instrukcja programowania jest taka sama jak oryginalnego pilota. Jeśli nasza instrukcja nie jest jasna, możesz wyszukać instrukcję w google, youtube.also może skontaktować się z nami przez e-mail. W każdym razie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą obsługę.



Programming of your new remote control:

1. Approach your motor so you are standing a few feet away from it.
2. On the motor, press the programming button (1). Let it go.
3. Press a button on your new remote control for 1 second.
4. Wait 10 seconds.
5. Your new remote control is programmed.