



Instrukcja Programowania

Pilot samouczący Smart 2, 40,685 MHz

Pilot Smart2 posiada możliwość uczenia się kodu od innego pilota w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stałym kodowaniem i częstotliwością 40,685 MHz. Może stanowić zamiennik np. dla pilota Nice Bio.

Generowanie Kodu:

(Procedura ta ma na celu wykasowanie wcześniej wygenerowanego kodu)

- Wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „2” Trzymaj je razem. Dioda sygnalizacyjna zacznie powoli migać.
 - Trzymaj przyciski około 10 sekund, aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać szybciej.
 - Puść przycisk „1”, a po kilku sekundach przycisk „2”.
- Teraz każdy kanał posiada nowy kod.

Uczenie Kodu:

Jeżeli chcesz nauczyć kodu z innego kompatybilnego X pilota:

- Wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „2” . Trzymaj je razem. Dioda sygnalizacyjna zacznie powoli migać.
- Puść tylko ten przycisk który ma nie być zaprogramowany
- trzymając przycisk w pilocie Smart pod którym chcesz zapamiętać kod, kompatybilnym X pilocie wciśnij przycisk, którego kod ma być skopiowany. Trzymając przyciski w obydwu pilotach przytnij je do siebie „plecami”, Od tego momentu kod jest zapamiętany, w ciągu kilku sekund kod powinien zostać skopiowany