

STER-TRONIC

Okulickiego 24, Okulickiego 24, 33-300 Nowy Sącz
tel. 184401411, www.ster-tronic.pl, biuro@ster-tronic.pl



Procedura programowania pilota:



Procedura zdalnej rejestracji pilota LIFTMASTER MOTORLIFT 84335E

Pilota Lift Master można zarejestrować tylko i wyłącznie bezpośrednio na odbiorniku.

Procedura rejestracji bezpośrednio na odbiorniku:

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie.
- 2) Naciśnij i zwolnij przycisk programowania (Learn) odpowiadający kanałowi A na odbiorniku.
- 3) Dioda kontrolna LED zamiga jeden raz.
- 4) Zwolnij przycisk na pilocie.

Jeżeli zwolnisz przycisk na pilocie zanim zamiga dioda kontrolna LED, odbiornik nie zaakceptuje kodu.

Powtórz wszystkie kroki dla pozostałych pilotów.

Jeżeli używasz drugiej bramy, wybierz inny przycisk na pilocie i powtórz opisane kroki dla kanału

Ten pilot będzie również działał z następującymi markami i modelami: 84330E, 84333E, 84335E, 8747E, 84330EML, 84333EML, 84335EML, 8747EML, 94330E, 94333E, 94334E, 94335E, 9747E, 94330EWK

Dane techniczne

- Częstotliwość: 433,92 MHz
- Liczba kanałów: 4
- Kod: zmienny
- Zasilanie: bateria, typ A27
- Zasięg: 100 m
- Wymiary: 62x38x14 mm

Uwagi:



Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki symbol **NIE WOLNO** wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i