

Odbiornik radiowy typu eL_C

Odbiornik radiowy dwukanałowy na częstotliwość 433,92 MHz o zasięgu od 50 m do 150 m, zapamiętujący maksymalnie 18 pilotów do montażu w sterownikach Włoskich firmy CAME, posiadające karty radiowe z gniazdem męskim Micro-MaTch typu AMP-7-215464-2 (czerwone).

Programowanie odbywa się za pomocą przycisku "UCZ" i diody LED umieszczonej na płytce odbiornika:

1. **Kasowanie pamięci sterownika.** Przyciśnij klawisz "UCZ" i trzymaj, aż dioda zaświeci się, następnie zgaśnie, a następnie zacznie migać informując o skasowaniu pamięci, procedura ta trwa około 8s. Wszystkie kody pilotów zapisane w pamięci sterownika zostały wykasowane. Procedurę ta zalecamy wykonać w pierwszej kolejności zaraz po instalacji, a przed programowaniem pilotów.
2. **Nauka kodu pilota.** Odbiornik jest dwukanałowy z wymogiem nauki każdego pilota osobno, odbiornik pamięta 18 pilotów:
 - **Nauka pilota dla kanału CH1** - przyciśnij klawisz "UCZ" (na około 1s.), aż dioda LED zapali się. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, gdy LED mignie tylko raz to oznacza że pamięć jest pełna (wpisano już 18 pilotów) lub został przekroczony limit czasu na naukę 10s., następnie sterownik powraca do normalnej pracy.
 - **Nauka pilota dla kanału CH1 i CH2** - przyciśnij klawisz "UCZ" i trzymaj, aż dioda LED zaświeci się, następnie zgaśnie. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, a gdy LED mignie tylko raz to oznacza że pamięć jest pełna (wpisano już 18 pilotów) lub został przekroczony limit czasu na naukę 10s., następnie sterownik powraca do normalnej pracy. W ten sposób wpisany pilot obsługuje oba wyjścia, przyciski w pilocie są przypisane wyjściom następująco P1-CH1 i P2-CH2 lub P3-CH1 i P4-CH2.



Uwaga: W urządzeniach Came należy, po zaprogramowaniu pilotów do radia, wprogramować radio do sterownika używając przycisku programującego piloty nr 11 (patrz instrukcja Came) i diody LED nr 10.

Producent: FPHU WIŚNIEWSKI

33-311 Wielogłowy 153

Tel. (18) 44 77 111 ■ Fax (18) 44 77 110

www.wisniowski.pl