




# SEKUR FT

**Fotocellule a raggi infrarossi**  
*Infrared photocells*  
*Photocellules infrarouges*  
*Fotocélulas de rayos infrarrojos*  
*Infrarot-Fotozellen*  
*Fotokomórki na podczerwień*  
*Fotocélulas infravermelhas*






4

# DOUBLE FT CONNECTIONS WITH SYNCHRONISM "only Vac"


FT1




12/24 Vac

SYNCRONISM = J2

FT2




SYNCRONISM = J2



4b



5



6

## 1 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

**ATTENZIONE – per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni e conservarle per utilizzi futuri.**

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione. La progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che compongono il prodotto e le informazioni contenute nel presente manuale rispettano le normative vigenti sulla sicurezza. Ciò nonostante un'installazione e una programmazione errata possono causare gravi ferite alle persone che eseguono il lavoro e a quelle che useranno l'impianto. Per questo motivo, durante l'installazione, è importante seguire attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale.

## 2 - INTRODUZIONE AL PRODOTTO

### FOTOCELLULE A RAGGI INFRAROSSI

Le fotocellule della serie FT sono dei dispositivi applicabili all'automazione di porte e cancelli che permettono di rilevare la presenza di ostacoli lungo la direttrice tra trasmettitore e ricevitore.

**Attenzione: qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo manuale è da considerarsi improprio e vietato.**

CODICE	DESCRIZIONE
900FT23	Coppia di fotocellule da esterno (80x30x28mm).
900FT33	Coppia di fotocellule da esterno o da incasso (90x80x33mm).
900FT43	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° (120x30x30mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE	900FT23	900FT33	900FT43
portata	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
grado di protezione	IP54	IP54	IP54
alimentazione	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
consumo rx	27 mA	27 mA	27 mA
consumo tx	10 mA	10 mA	10 mA
corrente max contatti relais	1 A(carico resistivo)	1 A(carico resistivo)	1 A(carico resistivo)
tensione max contatti relais	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
temperatura di funzionamento	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C

\* piena potenza / depotenziato

### PRINCIPALI COMPONENTI

- Contenitore circuito ottico-elettronico
- Circuito ottico-elettronico
- Copertura con schermo infrarosso incorporato
- Diaframma anti accecamento
- Viti di fissaggio

# GB

## 1 - SAFETY WARNINGS

**WARNING - for the safety of people, it is important to follow these instructions and save them for future use.**

Read the instructions carefully before starting installation. The design and manufacture of the devices making up the product and the information contained in this manual comply with safety regulations. However, wrong installation and programming may cause serious physical injury to those who perform the work and those who will use the device. For this reason, during installation, it is important to carefully follow all instructions in this manual.

## 2- PRODUCT OVERVIEW

### INFRARED PHOTOCELLS

The photocells of the FT series are devices applicable to the automation of doors and gates, which allow to detect the presence of obstacles along the route between transmitter and receiver.

**Warning: any use other than the one described, and carried out under environmental conditions other than the ones described in this manual, is to be considered improper and prohibited.**

CODE	DESCRIPTION
900FT23	Pair of outdoor photocells (80x30x28mm).
900FT33	Pair of outdoor or built-in photocells (90x80x33mm).
900FT43	Pair of outdoor photocells with 180° orientation (120x30x30mm).

TECHNICAL CHARACTERISTICS	900FT23	900FT33	900FT43
range	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
DEGREE OF PROTECTION	IP54	IP54	IP54
Power supply	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
rx consumption	27 mA	27 mA	27 mA
tx consumption	10 mA	10 mA	10 mA
relay contacts maximum current	1 A Resistive load	1 A Resistive load	1 A Resistive load
relay contacts maximum voltage	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
operating temperature	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C

\* full power / weakened

### MAIN COMPONENTS

- Opto-electronic circuit container
- Opto-electronic circuit
- Cover with infrared screen
- Anti-blinding diaphragm
- Fixing screws

## 3 - VERIFICHE PRELIMINARI

**ATTENZIONE – prima di installare il prodotto verificare e controllare i seguenti punti:**

- Verificare che la superficie su cui fissare il dispositivo sia solida e non permetta vibrazioni
- Utilizzare collegamenti elettrici adeguati alle correnti richieste
- Verificare che l'alimentazione rispetti i valori delle caratteristiche tecniche

## 4 - INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

### DESCRIZIONE DI MONTAGGIO

- Predisporre l'arrivo dei cavi
- Aprire il coperchio delle fotocellule con l'aiuto di un cacciavite (Fig.1a e 1b)
- Fissare la base al muro usando le apposite viti in dotazione (Fig. 2a e 2b)
- Procedere ai collegamenti richiesti seguendo Fig.3 (Schema elettrico collegamento FT) oppure Fig.4 (Schema elettrico collegamento coppia FT in sincronismo)
- Verificare l'allineamento ottimale del trasmettitore e del ricevitore accertandosi che il led L del ricevitore rimanga acceso fisso (Fig. 5)
- Selezionare la tipologia di contatto OUT voluta (J3)
- Montare il coperchio a schermo infrarosso
- Verificare J3: Contatto normalmente chiuso NC (di fabbrica) - Contatto normalmente aperto NO

**SINCRONISMO:** consente a due coppie di fotocellule di funzionare senza interferenze reciproche. Per attivare tale funzionalità, le fotocellule devono essere alimentate in VAC e il ponticello indicato in Fig.4 deve essere spostato verso S.

Per esempio, il sincronismo può evitare riflessi accidentali e indesiderati di un trasmettitore sui veicoli che attraversano, quando si utilizzano più coppie di fotocellule. Tale evento potrebbe interrompere la funzione di sicurezza delle fotocellule e creare un rischio di impatto con il cancello o porta.

**FUNZIONE "NEVE":** la fotocellula adatta automaticamente i tempi di risposta in caso di falsi oscuramenti provocati da fenomeni atmosferici come nevicata o pioggia battente.

**BASSA PORTATA:** per evitare l'interferenza tra le fotocellule e la conseguente insensibilità all'ostacolo a causa dell'eccessiva vicinanza tra le medesime, togliere il jumper J1 per ridurre la portata da 25 m. a 8 m. (Fig.3)

## 5 - COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo dell'impianto va eseguito da un tecnico qualificato che deve effettuare le prove richieste dalla normativa di riferimento in funzione dei rischi presenti, verificando il rispetto di quanto previsto dalle normative, in particolare la norma EN12445 che indica i metodi di prova per gli automatismi per porte e cancelli.

A seguito del positivo collaudo di tutti (e non solo di alcuni) i dispositivi dell'impianto si può procedere con la messa in servizio, seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni del prodotto principale

## 6 - APPROFONDIMENTI

**DIAFRAMMA OPZIONALE:** in caso di necessità per ridurre il campo di ricezione della ricevente inserire nella stessa il diaframma opzionale in dotazione (Fig. 6)

## 3 - PRELIMINARY CHECKS

**Before installing this product, verify and check the following steps:**

- Make sure that the surface where the device is going to be secured is solid and does not allow vibration
- Use electrical connections suitable for the electric requirements
- Verify that the power supply complies with the technical characteristics

## 4 - PRODUCT INSTALLATION

### ASSEMBLY DESCRIPTION

- Prepare for the passing of the cables
- Open the cover of the photocells with the help of a screwdriver (Fig. 1a and 1b)
- Secure the base to the wall using the screws provided (Fig. 2a and 2b)
- Proceed with required wiring following Fig.3 (electric diagram for photocell connection or following Fig.4 (electric diagram for couple of synchronized photocell connection)
- Check the alignment of transmitter and receiver making sure that led "L" of receiver remains continuously on (Fig. 5)
- Select the desired typology for OUT contact (J3)
- Mount the cover with the infrared screen
- Verify J3: Contact normally closed NC (by factory default) - Contact normally open NO

**SYNCHRONIZATION:** allows two pairs of photocells to operate without reciprocal interference. To activate this function, the photocells must be powered by VAC and the jumper shown in figure 4 must be moved towards S.

For example, synchronism can prevent accidental and unwanted reflections of a transmitter on vehicles passing through, when using multiple pairs of photocells. Such an event could interrupt the safety function of the photocells and create a risk of impact with the gate or door.

**"SNOW" FUNCTION:** the photocell automatically adapts response times in the event of false darkening caused by atmospheric phenomena such as snow or heavy rain.

**LOW RANGE:** to avoid interference between the photocells and consequent insensitivity to obstacles, due to the excessive proximity between them, remove the jumper to lower the range from 25 m. to 8 m. (Fig.3)

## 5 - TESTING AND COMMISSIONING

The testing of the system must be performed by qualified technicians who must perform the tests required by relevant legislation related to risks, ensuring compliance with the provisions of the regulations, in particular the EN12445 standard, which specifies the testing methods for the automation of doors and gates. Following the successful testing of every (and not just some) device in the system, you can proceed with the commissioning, following the instructions provided with the main product

## 6 - MORE INFORMATION

**OPTIONAL DIAPHRAGM:** in case of necessity, to reduce the cone of the receiver insert the provided optional diaphragm into it (Fig. 6)

# F

## 1 - AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ

**ATTENTION - pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions et de les conserver pour une utilisation future.**

Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation. La conception et la fabrication des dispositifs composant le produit ainsi que les informations contenues dans le présent manuel sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Cependant, une installation et une programmation erronées peuvent impliquer de graves blessures sur les personnes exécutant les travaux et sur les futurs utilisateurs. C'est pourquoi, durant l'installation, il est important de suivre attentivement toutes les instructions fournies dans ce manuel.

## 2 - INTRODUCTION AU PRODUIT

### PHOTOCÉLULES INFRAROUGES

Les photocélules de la série FT sont des dispositifs applicables à l'automatisation de portes et portails, permettant de détecter la présence d'obstacles le long de la trajectoire transmetteur/récepteur.

**Attention : toute utilisation autre que celle décrite ici et dans des conditions environnementales autres que celles indiquées dans ce manuel, doit être considérée comme impropre et interdite.**

CODE	DESCRIPTION
900FT23	Paire de photocélules pour extérieur (80x30x28mm).
900FT33	Paire de photocélules pour extérieur ou à encastrement (90x80x33mm).
900FT43	Paire de photocélules pour extérieur avec orientation 180° (120x30x30mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	900FT23	900FT33	900FT43
portée	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
degré de protection	IP54	IP54	IP54
alimentation	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
consommation rx	27 mA	27 mA	27 mA
consommation tx	10 mA	10 mA	10 mA
courant maximum des contacts de relais	1 A Charge résistive	1 A Charge résistive	1 A Charge résistive
tension maximum des contacts de relais	24 Vcc	24 Vcc	24 Vcc
température de fonctionnement	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C

\*pleine puissance / puissance affaiblie

### PRINCIPAUX COMPOSANTS

- Conteneur circuit optico-électronique
- Diaphragme anti-aveuglement
- Circuit optico-électronique
- Vis de fixation
- Couverture avec écran infrarouge incorporé

## 3 - CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

# E

## 1 - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**ATENCIÓN – para la seguridad de las personas hay que respetar estas instrucciones y conservarlas para usos futuros.**

Lea las instrucciones detenidamente antes de efectuar la instalación. La proyectación y la fabricación de los dispositivos que componen el producto, así como la información que contiene esta manual respetan las normativas vigentes sobre seguridad. No obstante esto, una instalación y una programación erróneas podrían causar heridas graves tanto a las personas que realizan el trabajo como a las que utilizarán la instalación. Por este motivo, durante la instalación, es importante seguir atentamente todas las instrucciones de este manual.

## 2 - INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

### FOTOCÉLULAS DE RAYOS INFRARROJOS

Las fotocélulas de la serie FT son dispositivos que se aplican a la automatización de puertas y cancelas que permiten detectar la presencia de posibles obstáculos en el espacio entre el transmisor y el receptor.

**Atención: cualquier otro uso distinto de lo que se describe y en condiciones ambientales diferentes con respecto a lo que se encuentra en este manual ha de considerarse impropio y prohibido.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900FT23	Par de fotocélulas para exteriores (80x30x28 mm).
900FT33	Par de fotocélulas para exterior o de encastrado (90x80x33mm).
900FT43	Par de fotocélulas para exteriores con orientación de 180° (120x30x30 mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	900FT23	900FT33	900FT43
capacidad /	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
grado de protección	IP54	IP54	IP54
alimentación	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
consumo rx	27 mA	27 mA	27 mA
consumo tx	10 mA	10 mA	10 mA
corriente máx. contactos relés	1 A Carga resistente	1 A Carga resistente	1 A Carga resistente
tensión máx. contactos relés	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
temperatura de funcionamiento	-20° + 55°C	-20° + 55°C	-20° + 55°C

\* potencia llena / debilitado

### COMPONENTES PRINCIPALES

- Caja del circuito óptico-electrónico
- Diafragma anti ceguedad
- Circuito optico-electrónico
- Tornillo de fijación
- Cubierta con pantalla infrarroja incorporada

## ATTENTION - avant d'installer le produit, vérifier les points suivants :

- Vérifier que la surface sur laquelle le dispositif sera fixé soit solide et imperméable aux vibrations.
- Utiliser des branchements électriques adaptés aux exigences actuelles.
- Vérifier que l'alimentation soit conforme aux valeurs des caractéristiques techniques.

## 4 - INSTALLATION DU PRODUIT

### DESCRIPTION DU MONTAGE

- Préparer l'arrivée des câbles.
- Ouvrir le couvercle des photocélules à l'aide d'un tournevis (**Fig. 1a et 1b**).
- Fixer la base au mur en utilisant les vis fournies (**Fig. 2a et 2b**).
- Effectuer les raccordements nécessaires en suivant les indications de la Fig. 3 (**Schéma électrique de branchement FT**) ou de la Fig. 4 (**Schéma électrique de branchement du couple FT en synchronisme**)
- Vérifier que l'alignement de l'émetteur et du récepteur est optimal en s'assurant que la DEL du récepteur reste allumée fixement (**Fig. 5**)
- Sélectionner le type de contact de SORTIE voulu (J3)
- Monter le couvercle à écran infrarouge
- Vérifier J3 : contact normalement fermé NF (d'usine) - Contact normalement ouvert NO

**SYNCHRONISATION** : permet à deux paires de photocélules de fonctionner sans interférence réciproque. Pour activer cette fonction, les photocélules doivent être alimentées par VAC et le cavalier illustré à la figure 4 doit être déplacé vers S.

Par exemple, la synchronisation peut éviter les réflexes accidentels et indésirables d'un émetteur sur les véhicules traversant, lorsque plusieurs paires de photocélules sont utilisées. Un tel événement pourrait interrompre la fonction de sécurité des photocélules et créer un risque d'impact avec la porte.

**FONCTION « NEIGE »** : la cellule photoélectrique adapte automatiquement les temps de réponse en cas de faux assombrissement provoqué par des phénomènes atmosphériques comme la neige ou les fortes pluies.

**FAIBLE PORTÉE** : afin d'éviter les interférences entre les cellules photoélectriques et la consécutive insensibilité à l'obstacle en raison de leur proximité excessive, retirer le jumper pour réduire la portée de 25 m. à 8 m. (**Fig. 3**)

## 5 - ESSAI ET MISE EN SERVICE

L'essai du système doit être effectué par un technicien qualifié. Celui-ci procèdera aux essais requis par la norme relative en fonction des risques présents, et vérifiera l'adéquation aux prescriptions normatives, en particulier celles de la norme EN12445 indiquant les méthodes d'essai pour les automatismes relatifs aux portes et portails.

Si tous les dispositifs (et pas seulement certains d'entre eux) passent les tests avec succès, le système pourra être mis en service, conformément aux indications fournies dans les instructions du produit principal.

## 6 - APPROFONDISSEMENTS

**DIAPHRAGME EN OPTION** : en cas de nécessité de réduire le cône du récepteur, insérer le diaphragme en option fourni en dotation à l'intérieur du récepteur (**Fig. 6**).

## 3 - COMPROBACIONES PRELIMINARES

### ATENCIÓN - Antes de instalar el producto compruebe y controle los siguientes puntos:

- Controlar que la superficie en la que se fija el dispositivo sea sólida y no permita vibraciones
- Utilizar conexiones eléctricas adecuadas a las corrientes requeridas
- Controlar que la alimentación respete los valores de las características técnicas

## 4 - INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE

- Preparar la llegada de los cables
- Abrir la tapadera de las fotocélulas con la ayuda de un destornillador (**Fig. 1a y 1b**)
- Fijar la base a la pared utilizando los tornillos adecuados que se encuentran en el suministro (**Fig. 2a y 2b**)
- Proceder con las conexiones necesarias siguiendo Fig. 3 (**esquema eléctrico conexión FT**) o Fig. 4 (**esquema eléctrico conexión pareja FT sincronizadas**)
- Verificar alineación óptima del emisor y del receptor comprobando que el led L del receptor permanezca encendido fijo (**Fig. 5**)
- Seleccionar la tipología de contacto OUT deseada (J3)
- Montar la tapa con pantalla infrarroja
- Verificar J3: Contacto normalmente cerrado NC (de fábrica) - Contacto normalmente abierto NO

**SINCRONISMO**: permite que dos pares de fotocélulas funcionen sin interferencia mutua. Para activar esta función, las fotocélulas deben estar alimentadas por VAC y el puente que se muestra en la figura 4 debe moverse hacia S.

Por ejemplo, el sincronismo puede evitar los reflejos accidentales e indeseados de un transmisor en los vehículos que atraviesan, cuando se utilizan varios pares de fotocélulas. Tal evento podría interrumpir la función de seguridad de las fotocélulas y crear un riesgo de impacto con la puerta.

**FUNCIÓN « NIEVE »**: la fotocélula adapta automáticamente los tiempos de respuesta en caso de oscurecimiento falso causado por fenómenos atmosféricos como nieve o fuertes lluvias.

**BAJA CAPACIDAD**: para evitar la interferencia entre las fotocélulas y la consiguiente insensibilidad con respecto al obstáculo por la excesiva cercanía entre ambos, quitar el jumper para reducir la capacidad de 25 m. a 8 m. (**Fig. 3**)

## 5 - ENSAYO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AUTOMATIZACIÓN

El ensayo de la instalación debe realizarlo un técnico calificado el cual deberá llevar a cabo las pruebas requeridas por la normativa de referencia en función de los riesgos presentes, comprobando el respeto de cuanto prevén las normativas, especialmente la EN12445, que indica los métodos de prueba para las automatizaciones de puertas y cancelas. Tras el éxito positivo de la prueba de todos (y no sólo de algunos) los dispositivos de la instalación se puede seguir con la puesta en servicio, siguiendo las indicaciones que se encuentran en el producto principal

## 6 - PROFUNDIZACIONES

**DIAFRAGMA OPCIONAL**: en caso de necesidad para reducir el cono del receptor insertar en él el diafragma opcional suministrado (**Fig. 6**)

# D

## 1 - SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG – Zur Personensicherheit ist es wichtig, diese Anleitungen zu beachten und sie für den zukünftigen Gebrauch aufzubewahren.**

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Design und Herstellung der Vorrichtungen, aus denen das Produkt besteht und die Informationen in diesem Handbuch entsprechen den geltenden Sicherheitsvorschriften. Eine falsche Installation und Programmierung kann jedoch zu schweren Verletzungen der Personen führen, die mit den Arbeiten beauftragt sind oder die Anlage benutzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, während der Installation genau den hier angegebenen Anleitungen zu folgen.

## 2 - PRODUKTEINFÜHRUNG

### INFRAROT-FOTOEZELLEN

Die Fotozellen der Serie FT sind Geräte für automatisierte Türen und Tore, sie ermöglichen das Erkennen eines Hindernisses entlang der Leitlinie zwischen Sender und Empfänger.

**Achtung: jeder andere Gebrauch als der beschriebene sowie der Einsatz in abweichenden Raumbedingungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind, ist als unsachgemäß anzusehen und verboten.**

### ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

900FT23	Fotozellenpaar für Außenbereiche (80x30x28 mm).
900FT33	Fotozellenpaar für Außenbereiche oder zum Einbau (90x80x33 mm).
900FT43	Fotozellenpaar für Außenbereiche mit 180° Ausrichtung (120x30x30 mm).

TECHNISCHE MERKMALE	900FT23	900FT33	900FT43
Leistung	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
Schutzgrad	IP54	IP54	IP54
Versorgung	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
RX Verbrauch	27 mA	27 mA	27 mA
TX Verbrauch	10 mA	10 mA	10 mA
Höchststrom Relaiskontakte	1 A Widerstandslast	1 A Widerstandslast	1 A Widerstandslast
Höchstspannung Relaiskontakte	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Betriebstemperatur	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C

\* volle Leistung / gedrosselt

### HAUPTKOMPONENTEN

- Gehäuse für optisch-elektronischen Schaltkreis
- Optisch-elektronischer Schaltkreis
- Abdeckung mit eingebautem Infrarotschirm
- Lichtblende Blendschutz
- Befestigungsschrauben

# PL

## 1 - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA – dla bezpieczeństwa osób należy przestrzegać tych instrukcji i zachować je do wykorzystania w przyszłości.**

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję. Projektowanie i produkcja urządzeń wchodzących w skład produktu oraz informacje zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa. Pomimo tego, błędna instalacja i błędne programowanie mogą skutkować poważnymi obrażeniami osób, które wykonują pracę oraz tych, które będą używać instalacji. Dlatego też, w trakcie instalacji, ważnym jest, aby postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami znajdującymi się w tym podręczniku.

## 2 - WPROWADZENIE DO PRODUKTU

### FOTOKOMÓRKI NA PODCZERWIŃ

Fotokomórki z serii FT to urządzenia stosowane w automatyce drzwi i bram pozwalających wykryć obecność przeszkód wzdłuż linii działania pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

**Uwaga: każde inne użycie odmienne od tego opisanego i w warunkach odmiennych od tych określonych w niniejszej instrukcji należy uznać za niewłaściwe i zabronione.**

KOD	OPIS
900FT23	Para fotokomórek zewnętrznych (80x30x28mm).
900FT33	Para fotokomórek zewnętrznych lub do montowania podtynkowego (90x80x33mm).
900FT43	Para fotokomórek zewnętrznych regulowanych o 180° (120x30x30mm).

DANE TECHNICZNE	900FT23	900FT33	900FT43
zasięg	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
stopień ochrony	IP54	IP54	IP54
zasilanie	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
pobór prądu rx	27 mA	27 mA	27 mA
pobór prądu tx	10 mA	10 mA	10 mA
maks.zasilanie styków przekaźnika	1A Obciążenie rezystancyjne	1A Obciążenie rezystancyjne	1A Obciążenie rezystancyjne
maks.napięcie styków przekaźnika	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
temperatura pracy	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C

\* pełna moc / moc ograniczona

### GLÓWNE KOMPONENTY

- Obudowa obwodu optyczno-elektronicznego
- Obwód optyczno-elektroniczny
- Pokrywa z wbudowanym ekranem na podczerwień
- Osłona przeciwosłepieniowa
- Śruby mocujące

## 3 - VORPRÜFUNGEN

**ACHTUNG - Vor der Installation folgende Punkte prüfen und kontrollieren:**

- Prüfen, dass die Fläche, auf der die Vorrichtung befestigt werden soll, fest und keine Schwingungen überträgt.
- Für die erforderlichen Ströme geeignete Stromanschlüsse verwenden.
- Prüfen, dass die Versorgung den Werten der technischen Merkmale entspricht.

## 4 - PRODUKTINSTALLATION

### MONTAGEBESCHREIBUNG

- den Kabeldurchzug vorbereiten
- Mit einem Schraubenzieher den Deckel der Fotozellen öffnen (**Abb. 1a und 1b**)
- Mit den beiliegenden Schrauben das Unterteil an der Wand befestigen (**Abb. 2a und 2b**)
- Führen Sie nun die nötigen Anschlüsse gemäß Abb. 3 (**Schaltplan Anschluss der Fotozellen**) oder Abb. 4 (**Schaltplan Anschluss des synchronisierten Paares Fotozellen**) durch.
- Überprüfen Sie die optimale Ausrichtung des Senders und Empfängers, indem Sie sich vergewissern, dass die LED "L" des Empfängers ununterbrochen leuchtet (**Abb. 5**).
- Wählen Sie die gewünschte Art des Kontaktes OUT (J3).
- Montieren Sie die Abdeckung mit dem Infrarotschirm.
- Überprüfen Sie J3: Schließerkontakt NC (werkseitig) - Öffnerkontakt NO

**SYNCHRONISMUS:** ermöglicht den Betrieb von zwei Fotozellenpaaren ohne gegenseitige Störung. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die Fotozellen mit VAC betrieben werden und der in Abbildung 4 gezeigte Jumper muss in Richtung S bewegt werden.

Die Synchronität kann zum Beispiel versehentliche und unerwünschte Reflexionen eines Transmitters an Fahrzeugen vermeiden, wenn mehrere Fotozellenpaare verwendet werden. Ein solches Ereignis könnte die Sicherheitsfunktion der Fotozellen stören und ein Risiko eines Aufpralls auf das Tor oder die Tür darstellen.

**FUNKTION "SCHNEE":** Die Fotozelle passt die Reaktionszeiten automatisch an, wenn durch atmosphärische Phänomene wie Schnee oder starken Regen eine falsche Verdunkelung auftritt.

**KURZE REICHWEITE:** damit sich die Fotozellen nicht gegenseitig stören und durch ihre zu starke Annäherung nicht mehr auf das Hindernis reagieren, den Jumper entfernen, dadurch reduziert sich die Reichweite von 250 m auf 8 m. (**Abb. 3**)

## 5 - TEST UND INBETRIEBNAHME

Die Endabnahme der Anlage muss von einem qualifiziertem Techniker durchgeführt werden, der alle von der entsprechenden Norm geforderten Proben bzgl. der bestehenden Risiken ausführen muss, insbesondere entsprechend EN12445, welche die Testmethoden für Automationen von Türen und Tore enthält. Nach der positiven Endabnahme aller (und nicht nur einiger) Vorrichtungen der Anlage, kann man gemäß den Angaben in der Gebrauchsanleitung des Hauptprodukts die Inbetriebnahme vornehmen.

## 6 - ERLÄUTERUNGEN

**OPTIONALE BLENDE:** falls der Kegel des Empfängers reduziert werden muss, setzt man die beiliegende optionale Blende ein (**Abb. 6**)

## 3 - KONTROLE WSTĘPNE

**UWAGA - przed instalacją produktu sprawdzić i skontrolować następujące punkty:**

- Sprawdzić, czy powierzchnia na której będzie montowane urządzenie jest solidna i nie powoduje wibracji
- Użyć podłączeń elektrycznych adekwatnych do wymagań prądu
- Sprawdzić czy zasilanie jest zgodne z wartościami danych technicznych

## 4 - INSTALACJA PRODUKTU

### OPIS MONTAŻU

- Przygotować miejsce montażu przewodów
- Otworzyć obudowę fotokomórek za pomocą śrubokrętu (**Rys. 1a i 1b**)
- Przymocować podstawę do ściany, używając odpowiednich śrub zawartych w zestawie (**Rys. 2a i 2b**)
- Podłączyć przewody zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3. (**schemat połączeń elektrycznych dla fotokomórek**) albo zgodnie z punktem 4. (**schemat połączeń elektrycznych dla pary zsynchronizowanych fotokomórek**)
- Sprawdzić ustawienia nadajnika i odbiornika upewniając się, że dioda LED na odbiorniku stale świeci (**Rys. 5**)
- Wybierz żądany typ wyjścia (J3)
- Zamontuj pokrywę fotokomórki
- Zweryfikuj: styk normalnie zamknięty NC (wg. ustawień fabrycznych) - styk normalnie otwarty NO

**SYNCHRONIZACJA:** umożliwi działanie dwóch par fotokomórek bez wzajemnych zakłóceń. Aby aktywować tę funkcję, fotokomórki muszą być zasilane przez VAC, a zworka pokazana na rysunku 4 musi być przesunięta w kierunku S.

Na przykład synchronizacja może zapobiec przypadkowemu i niechcianemu odbiciom nadajnika w przejeżdżających pojazdach podczas korzystania z wielu par fotokomórek. Takie zdarzenie może przerwać funkcję bezpieczeństwa fotokomórek i stworzyć ryzyko uderzenia bramą lub drzwiami.

**FUNKCJA "REKOMPENSATA ŚNIEGU":** fotokomórka automatycznie dostosowuje czasy reakcji w przypadku fałszywego zaciemnienia spowodowanego zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak śnieg lub ulewny deszcz.

**NISKI ZASIĘG:** w celu uniknięcia interferencji między fotokomórkami i co się z tym wiąże niezgodności do wykrycia przeszkody z powodu zbyt bliskiego przybliżenia między nimi, należy usunąć zworkę, aby zmniejszyć zasięg z 25 m. na 8 m. (**Rys. 3**)

## 5 - PRÓBA TECHNICZNA I URUCHOMIENIE

Procedura testowania instalacji musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, który musi przeprowadzić przewidziane próby mające na celu określenie obecności ryzyka i określić zgodność instalacji z obowiązującymi normami, a szczególnie z postanowieniami EN 12445, która określa metody testów dla systemów automatyki drzwi i bram. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury testowania wszystkich (a nie tylko niektórych) urządzeń instalacji można rozpocząć uruchomienie, postępując zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w instrukcji głównego produktu

## 6 - UZUPEŁNIENIA

**OSŁONA OPCJONALNA:** jeśli zajdzie konieczność zredukowania pola zasięgu odbiornika należy umieścić osłonę opcjonalną znajdującą się w zestawie (**Rys. 6**)

## 1 - ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

**ATENÇÃO** - para a segurança das pessoas é importante respeitar estas instruções e guardá-las para uso futuro.

Leia com atenção as instruções antes de executar a instalação. A concepção e a produção dos dispositivos que compõem o produto e as informações contidas no presente manual respeitam as normas vigentes sobre a segurança. Não obstante, uma instalação e programação erradas podem causar graves ferimentos às pessoas que executam o trabalho e às pessoas que utilizarão o sistema. Por este motivo, durante a instalação, é importante seguir atentamente todas as instruções indicadas neste manual.

## 2 - INTRODUÇÃO AO PRODUTO

## Fotocélulas infravermelhas

As fotocélulas da série FT são dispositivos que são utilizados na automatização de portas e portões, e permitem detectar a presença de obstáculos ao longo do percurso entre o emissor e o receptor.

**Aviso: qualquer uso que não seja descrito e em condições ambientais diferentes daquelas descritas neste manual deve ser considerado impróprio e proibido.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
900FT23	Par de fotocélulas externas (80x30x28mm).
900FT33	Par de fotocélulas externas ou de incastre (90x80x33mm).
900FT43	Par de fotocélulas orientação externa 180° (120x30x30mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	900FT23	900FT33	900FT43
capacidade	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*	25 m / 8 m*
Grau de proteção	Ip54	Ip54	Ip54
Alimentação	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc	12-30Vac 12-40Vdc
consumo rx	27 mA	27 mA	27 mA
consumo tx	10 mA	10 mA	10 mA
corrente máx contatos do relé	1 A Carga resistiva	1 A Carga resistiva	1 A Carga resistiva
voltagem máx contatos do relé	24 VDC	24 VDC	24 VDC
temperatura de funcionamento	-20° + 55°C	-20° + 55°C	-20° + 55°C

\* potência total/sem potência

## PRINCIPAIS COMPONENTES

- Quadro circuito óptico-eletrónico
- Circuito óptico-eletrónico
- Cubra com tela infravermelho incorporada
- Diafragma anti-ofuscamento
- Parafusos de fixação

## 3 - VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

**ATENÇÃO** - Antes de instalar o produto, verifique e controle os seguintes pontos:

- Certifique-se de que a superfície em que você pode conectar o dispositivo é sólida e não permite vibrações
- Use conexões elétricas adaptadas às necessidades atuais
- Verifique que a fonte de alimentação está em conformidade com os valores das características técnicas

## 4 - INSTALAÇÃO DO PRODUTO

## Descrição da montagem

- Prepare-se para a chegada dos cabos
- Abra a tampa das fotocélulas com a ajuda de uma chave de fenda (Fig.1a e 1b)
- Fixe a base para a parede usando os parafusos fornecidos (Fig. 2a e 2b)
- Prosseguir com as ligações necessárias seguintes Fig.3 (esquema elétrico ligação FT) ou Fig.4 (esquema elétrico ligação parrelha FT sincronizadas)
- Verificar o correto alinhamento do emissor face ao receptor comprovando que o LED L do receptor esteja aceso fixo (Fig. 5)
- Selecione o tipo de contato desejado OUT (J3)
- Montar a tampa de infravermelho
- Verifique J3: Contacto normalmente fechado NC (de fábrica) – Contacto normalmente aberto NO

**SINCRONISMO:** permite que dois pares de fotocélulas funcionem sem interferência mútua. Para ativar esta função, as fotocélulas devem ser alimentadas por VAC e o jumper mostrado na figura 4 deve ser movido em direção a S.

Ad esempio, a sincronização pode evitar reflexos acidentais e indesejados de um transmissor nos veículos que passam, quando são utilizados múltiplos pares de células fotoelétricas. Tal evento pode interromper a função de segurança das células fotoelétricas e criar um risco de impacto com a porta ou portão.

**FUNÇÃO "NEVE":** a fotocélula ajusta automaticamente os tempos de resposta em caso de escurecimento falso causado por fenômenos atmosféricos, como neve ou chuva forte.

**BAIXA CAPACIDADE:** a fim de evitar a interferência entre as células fotoelétricas e A conseqüente insensibilidade ao obstáculo devido à proximidade excessiva entre os mesmos, reduz A a taxa de fluxo a partir de 25 m. a 8 m. (Fig.3)

## 5 - TESTE E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DA MÁQUINA

O teste do sistema deve ser executado por um técnico qualificado que deve efectuar os testes solicitados pela normativa de referência em função dos riscos presentes, verificando o cumprimento das disposições previstas pelas normativas, em particular a norma EN12445 que indica os métodos de teste a máquinas para portas e portões. Após o teste bem sucedido de todos (e não apenas alguns) dispositivos do sistema, você pode prosseguir com a operação, seguindo as instruções dadas no manual de instruções do produto principal

## 6 - MAIORES INFORMAÇÕES

**DIAFRAGMA OPCIONAL:** em caso de necessidade de reduzir o cone do receptor, insira na mesma membrana fornecida (Fig. 6)

## DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINA

## DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

Il sottoscritto Nicola Michelin, Amministratore Delegato dell'azienda  
The undersigned Nicola Michelin, General Manager of the company

Key Automation srl, Via Meucci 23 - 30027 San Donà di Piave (VE) - ITALIA

dichiara che il prodotto tipo:  
declares that the product type:

**SEKUR FT**  
Fotocellule a raggi infrarossi con modulo TX-RX  
Infrared photocells with RX-TX module

Modello:  
Model:

900FT23, 900FT33, 900FT43, 900FT43B

E' conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:  
is in conformity with the following community (EC) regulations:

Direttiva macchine / Machinery Directive 2006/42/EC  
Direttiva compatibilità elettromagnetica / EMC Directive 2014/30/EU  
Direttiva bassa tensione / LVD Directive 2014/35/EU  
Direttiva RoHS / Rohs Directive 2011/65/EU

Secondo quanto previsto dalle seguenti norme armonizzate:  
In accordance with the following harmonized standards regulations:

EN IEC 61000-6-2:2019  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Dichiara che la documentazione tecnica pertinente al prodotto è stata redatta conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE Allegato VII parte B e verrà fornita a fronte di una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali.  
Declares that the technical documentation is compiled in accordance with the directive 2006/42/EC Annex VII part B and will be transmitted in response to a reasoned request by the national authorities.

Dichiara altresì che non è consentita la messa in servizio del prodotto finché la macchina, in cui il prodotto è incorporato, non sia stata dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.  
He also declares that is not allowed to use the above-mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 2006/42/EC.

San Donà di Piave (VE), 08/07/2020

Amministratore Delegato  
General Manager  
Nicola Michelin



Key Automation S.r.l.  
Via Meucci 23  
30027 San Donà di Piave (VE)  
P.IVA 03627650264 C.F. 03627650264  
info@keyautomation.it

Capitale sociale 154.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Venezia 03627650264  
REA VE 326953  
www.keyautomation.it



**Key Automation S.r.l.**

Via Meucci 23 - 30027 San Donà di Piave (VE)

T. +39 0421 307456 - F. +39 0421 65698

info@keyautomation.it - www.keyautomation.it

Instruction version

580FT23 REV01