

Fotokomórki



XP 20 D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XP 20 D
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Zasięg nominalny	20 m
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie
Stopień ochrony	IP54
Kąt samoregulacji	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Poziomy kąt regulacji	-90° $+90^\circ$
Wymiary urządzenia (WxSxG)	41,5x42,5x130 mm
Pobór prądu	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Typ styków	Rozwierny (NC)
Maksymalne obciążenie styków	60 VA / 24 W
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C \div $+55^\circ\text{C}$

Model	Opis	Kod	Cena netto
XP 20 D	Fotokomórka z regulacją kąta	785102	281 zł

XP 20B D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




Model	XP 20B D
Napięcie zasilania	Przez szynę BUS (2easy) 24 V DC
Zasięg nominalny	20 m
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie
Stopień ochrony	IP54
Kąt samoregulacji	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Poziomy kąt regulacji	-90° $+90^\circ$
Wymiary urządzenia (WxSxG)	41,5x42,5x130 mm
Pobór prądu	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C \div $+55^\circ\text{C}$

Możliwość zainstalowania do 16 par fotokomórek w jednym systemie automatyki

Model	Opis	Kod	Cena netto
XP 20B D	Fotokomórka z regulacją kąta	785103	319 zł



AKCESORIA



Interfejs BUS XIB

790062

50 zł



Kolumna do fotokomórki XP20

401039

204 zł



Kolumna do fotokomórki XP20 (podwójna)

401043

341 zł



Podstawa montażowa do kolumny

737637

47 zł



Uchwyt regulowany do fotokomórki

112003

187 zł



XP 20W D



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XP 20W D
Napięcie zasilania	Rx: 12 ÷ 24 V AC/DC Tx: 12 ÷ 24 V AC/DC lub bateria (CR2 3 V – brak w zestawie)
Zasięg nominalny	20 m
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie
Stopień ochrony	IP54
Kąt samoregulacji	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Poziomy kąt regulacji	-90° +90°
Wymiary urządzenia (WxSxG)	41,5x42,5x130 mm
Pobór prądu	Rx (30 mA) + Tx (40 µA przy zasilaniu z baterii lub 5 mA 24 V DC)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek bezprzewodowych w jednym systemie automatyki



Model	Opis	Kod	Cena netto
XP 20W D	Fotokomórka z regulacją kąta	785104	407 zł

AKCESORIA

			
Bateria litowa 3V CR2 do fotokomórki XP 20W D	Kolumna do fotokomórki XP20	Kolumna do fotokomórki XP20 (podwójna)	Podstawa montażowa do kolumny
105128	401039	401043	737637
55 zł	204 zł	341 zł	47 zł
			112003
			187 zł

UWAGA

♦ W przypadku 2 par fotokomórek XP20 D umieść pary Tx (nadajnik) - Rx (odbiornik) naprzemiennie względem siebie i w wystarczającej odległości, upewniając się, że nie ma zakłóceń optycznych, spowodowanych odbiciami lub załamaniami. W przypadku problemów zwiększ odległość między poszczególnymi elementami lub użyj modeli XP 20W D lub XP 20B D, które umożliwiają wybór różnych kanałów transmisji dla każdej pary.



XP 30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XP 30 INOX	XP 30
Napięcie zasilania	24 V AC/DC	
Zasięg nominalny	30 m	
Instalacja	Natynkowy lub na kolumnie	
Stopień ochrony	IP54	
Poziomy kąt regulacji	Automatyczny	
Kąt samoregulacji	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	55,4x21,5x78,4 mm	
Pobór prądu	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	
Typ styków	Zwierny (NO)/rozwierny (NC)	
Maksymalne obciążenie styków	60 VA / 24 W	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	

Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek w jednym systemie automatyki

Model	Opis	Kod	Cena netto
XP 30	Fotokomórka	785105	303 zł
XP 30 INOX	Fotokomórka	7851051	473 zł



XP 30B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XP 30B INOX	XP 30B
Napięcie zasilania	Przez szynę BUS (2easy), 24 V DC	
Zasięg nominalny	30 m	
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie	
Stopień ochrony	IP54	
Poziomy kąt regulacji	Automatyczny	
Kąt samoregulacji	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	55,4x21,5x78,4 mm	
Pobór prądu	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	

Możliwość zainstalowania do 16 par fotokomórek w jednym systemie automatyki

Model	Opis	Kod	Cena netto
XP 30B	Fotokomórka	785106	336 zł
XP 30B INOX	Fotokomórka	7851061	501 zł



AKCESORIA



Adapter do montażu natynkowego

401064

66 zł



Adapter do montażu podtynkowego lub w kolumnie*

401065

56 zł



Kolumna aluminiowa - niska

401028

253 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka, podwójna

401035

380 zł



Podstawa montażowa do kolumny aluminiowej

737630

79 zł

UWAGA

* W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065