



KARTA PRODUKTU

PILOT BANAN Bi:KLIK

do bram, rolet i innych urządzeń radiowych

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Częstotliwość:	433,92MHz lub 868.3MHz
Liczba przycisków:	4
Obudowa:	chromowany metal + plastik
Bateria:	1 x CR2032 3V
Wymiary:	60 x 30 x 13mm
Waga:	33g

Charakterystyka

🌀 **Bi:KLIK** to rodzina nowych pilotów marki PROXIMA, w zaakceptowanych i nowych obudowach, posiadających nową, unikalną funkcjonalność dostępną dla wielu systemów kodowania.

Piloty jedno-, dwu-, trzy- i czteroprzyciskowe to tak naprawdę **dwa piloty** w jednej obudowie, a pilot sześcioprzyciskowy to cztery piloty trzyprzyciskowe.

Pierwszy pilot dostępny jest jak zazwyczaj, "normalnie", po **JEDNOKLIK**u, **drugi pilot** dostępny jest po szybkim, dwukrotnym naciśnięciu przycisku **DWUKLIK**u.

Pilot dostępny po jednokliku – to pilot **JEDNOKLIK**,

Pilot dostępny po dwukliku – to pilot **DWUKLIK**.

