

## INSTRUKCJA



### Pilot 4-kanalowy zamiennik long shell Hormann 40.685 MHz samokopiujący

Model pilota	40,685 MHz
Ilość kanałów	4 przyciski
Częstotliwość pracy pilota	<b>40,685 MHz</b>
System kodowania	Kod stały
Kolor pilota	Szary
Zasilanie pilota	Bateria 1 x A23 12V
Waga	50 g
Wymiary pilota	110x38x15 mm
Rodzaj obudowy	Plastikowa
Współpraca z odbiornikami radiowymi	• Hormann
Temperatura pracy	-10°C +50°C

#### Kopiowanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nowego pilota. Zbliź oba piloty do siebie.
- Dioda LED zacznie migać klonowanie powiodło się.
- Procedurę powtarzamy dla pozostałych przycisków.