

INSTRUKCJA



Pilot 4-kanałowy zamiennik Hormann 40.685 MHz samokopiujący

Model pilota	40,685 MHz
Ilość kanałów	4 przyciski
Częstotliwość pracy pilota	40,685 MHz
System kodowania	Kod stały
Kolor pilota	Szary
Zasilanie pilota	Bateria 1 x A23 12V
Waga	33 g
Wymiary pilota	60x38x14 mm
Rodzaj obudowy	Plastikowa
Współpraca z odbiornikami radiowymi	• Hormann
Temperatura pracy	-10°C +50°C

Kopiowanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nowego pilota. Zbliź oba piloty do siebie.
- Dioda LED zacznie migać klonowanie powiodło się.
- Procedurę powtarzamy dla pozostałych przycisków.