

KARTA PRODUKTU

PILOT KLAPKA Bi:KLIK

do bram, rolet i innych urządzeń radiowych

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Częstotliwość:	433,92MHz
Liczba przycisków:	4
Obudowa:	chromowany metal + plastik
Bateria:	1 x CR2032 3V
Wymiary:	58 x 30 x 14mm
Waga:	41g

Charakterystyka

Bi:KLIK to rodzina nowych pilotów marki PROXIMA, w zaakceptowanych i nowych obudowach, posiadających nową, unikalną funkcjonalność dostępną dla wielu systemów kodowania.

Piloty jedno-, dwu-, trzy- i czteroprzyciskowe to tak naprawdę **dwa piloty** w jednej obudowie, a pilot sześcioprzyciskowy to cztery piloty trzyprzyciskowe.

Pierwszy pilot dostępny jest jak zazwyczaj, "normalnie", po **JEDNOKLIK**u, **drugi pilot** dostępny jest po szybkim, dwukrotnym naciśnięciu przycisku **DWUKLIK**u.

Pilot dostępny po jednokliku – to pilot JEDNOKLIK,

Pilot dostępny po dwukliku – to pilot DWUKLIK.