



KARTA PRODUKTU

ZESTAW HOME CAR USA

zabezpieczenia budynków

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	10mA (przełączniki wył.)
Wyjścia/Wyjście:	24V-1A (przełączniki NO)
Częstotliwość:	315MHz (modulacja ASK)
Czas pobudzenia wyjścia/wyjść:	1s

Charakterystyka

- ☞ Zestaw HomeCar USA umożliwia otwieranie bramy pilotem HomeLink. Zestaw składa się z pilota HomeCar USA kompatybilnego z systemem HomeLink i odbiornika jedno- (NWHC1 USA) lub dwukanałowego (NWHC2 USA). Odbiornik należy dołączyć do istniejącego sterownika bramowego lub garażowego
- ☞ Pilot HomeLink zintegrowany z samochodem to trzy niezależne piloty jednoprzyciskowe. Przycisk pilota HomeCar USA należy zarejestrować w jednym z trzech przycisków HomeLink oraz w odbiorniku NWHC1 USA lub NWHC2 USA. Odbiornik należy dołączyć do sterownika bramowego korzystając z jego wejścia przyciskowego, sterującego bramą krok po kroku: - otwórz - stop - zamknij. Naciśnięcie wybranego przycisku HomeLink steruje bramą krok po kroku
- ☞ Pilot HomeCar USA posiada trzy przyciski gotowe do rejestracji przez wybrany przycisk pilota HomeLink. Użytkownik może samemu wylosować nowe kody przycisków pilota HomeCar USA. Operację losowania można przeprowadzać wielokrotnie